

Recomendamos que as instruções deste manual sejam lidas atentamente antes da instalação do instrumento, possibilitando sua adequada configuração e a perfeita utilização de suas funções.

### 1 – DESCRIÇÃO GERAL

O modelo TT34 é um temporizador digital microprocessado com 2 saídas. Permite a programação de até 3 Preset, 5 modos de funcionamento para a saída OUT1, 4 modos de funcionamento para a saída OUT2, 4 escalas de tempo (temporização máxima de 9999 horas e mínima de 0,01 segundo), 4 modos de habilitação de temporização e dois sentidos de temporização (crescente ou decrescente).


O display de 4 dígitos mostra normalmente a temporização e o estado das saídas é indicado por dois LED.


O instrumento dispõe de duas entradas digitais para habilitação da temporização (CNT EN) e reset (RESET) que pode ser proveniente de contato livre de tensão.

A programação do instrumento é através de três teclas frontais e o comando da contagem pode ser feito pela tecla 🛮 ou mediante a entrada nos terminais CNT EN e RESET.

#### 2 – FUNÇÕES DO FRONTAL

- 1 **Tecla** P: Utilizada para seleção do Preset e para programação dos parâmetros de funcionamento.
- 2 **Tecla** ♥: Utilizada para decremento de valores.
- 3 **Tecla** : Utilizada para incremento de valores.
- 4 **Tecla** : Utilizada para comando de Start/Stop ou de reset.
- 5 LED OUT1 : Indica o estado da saída OUT1
- 6 LED OUT2 : Indica o estado da saída OUT2
- 7 **LED separador** : Indica a separação entre hora e minutos, minutos e segundos, segundos e centésimos sec e centésimos.





### 3 – PROGRAMAÇÃO

### 3.1 - PROGRAMAÇÃO DO PRESET

O instrumento permite a programação de até 3 tempos de preset £ 1, £2, £3,

Para programar a temporização seguir o seguinte procedimento: Manter pressionada a tecla P, o display mostrará £ ! e o LED SET/ CNT piscará rapidamente. Soltando a tecla o display mostrará o tempo 1 programado. Para modificá-lo pressionar a tecla 🗟 para incremento ou 🔻 para decremento.

Se o modo de funcionamento prevê a programação do tempo 2 (F I = 3, 4 ou 5) , pressionar novamente a tecla P; o display mostrará £2. Soltando a tecla o display mostrará o tempo 2 programado. Para modificá-lo pressionar as tecla 🛦 ou 🔻.

Se o modo de funcionamento prevê a programação do tempo 3 (F I = 4 ou 5), pressionar novamente a tecla P; o display mostrará £3.

Soltando a tecla o display mostrará o tempo 3 programado. Para modificá-lo pressionar as tecla riangle ou riangle.

Para sair do modo de programação, não pressionar qualquer tecla por 5 segundos ou pressionar a tecla U até que o display volte a indicar a contagem de tempo.

### 3.2 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros de funcionamento do instrumento pressionar a tecla P por 5 segundos. O display mostrará o mnemônico do primeiro parâmetro **f** I. Pressionando novamente a tecla P o display mostrará o valor programado para o parâmetro F I. Para modificar o seu valor pressionar as teclas ▲ ou 🔻.

Uma vez programado o valor desejado pressionar novamente a tecla D. O display mostrará o parâmetro seguinte.

Para sair do modo de programação, não pressionar qualquer tecla por 20 segundos, ou manter pressionada a tecla u até que o display volte a indicar a contagem de tempo.

#### 3.3 - BLOQUEIO DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO

Procedimento para bloquear o acesso aos parâmetros de programação:

- Com o instrumento desligado manter pressionada a tecla 🗓. Ligar o instrumento.
- O display mostrará a versão do software por 2 s e em seguida o mnemônico  $\it uL$  (unlock) que indica que os parâmetros são acessíveis. - Mantendo sempre pressionada a tecla  $^{\fbox{}}$ , pressionado a tecla  $^{\fbox{}}$
- aparecerá Lo (lock) que indica que os parâmetros não são acessíveis. Para sair deste modo de programação, soltar a tecla 🖭.
- O display voltará ao funcionamento normal, os parâmetros não serão acessíveis e será possível modificar somente o tempo de SEŁ.

#### 4 - FUNCIONAMENTO

#### 4.1 - FUNCIONAMENTO DO COMANDO DE CONTAGEM

A contagem pode ser habilitada ou desabilitada através da tecla 🖳 ou das entradas remotas CNT EN e RESET.

O modo de funcionamento da tecla 🖳 é estabelecido no parâmetro £, o modo de funcionamento da entrada CNT EN é estabelecido no parâmetro E. A entrada RESET funciona sempre como reset isto é, bloqueia e reseta a contagem quando é ativada.

Quando o instrumento é configurado par a continuar a contagem em caso de falta de alimentação, durante a contagem sem alimentação o único comando ativo é o de RESET, somente através da tecla 🖳

#### 4.2 - FUNCIONAMENTO DO DISPLAY

O display após o reset indicará 0000 para temporização crescente (parâmetro **[** = 1) ou o valor do Preset para temporização decrescente (parâmetro **[** = 2).

Durante a contagem de tempo o display indica o tempo decorrido em contagem \land ou quanto falta para atingir o preset em contagem 🔻.

#### 4.3 - FUNCIONAMENTO DA SAÍDA OUT1

O instrumento pode ser programado através do parâmetro F I para funcionar em 5 diferentes modos:

*F I* = 1 – Retardo no acionamento:

A contagem é iniciada assim que é recebido o comando de start. Atingida RESET.



a contagem do tempo 1 a saída OUT1 é ativada. A saída é desabilitada através do comando de reset.

#### FI = 2 - Pulso no acionamento:

Recebido o sinal de start o instrumento inicia a contagem e ativa a saída OUT1 que é desativada quando a contage

|                               | START |  | t1 | <br>I |  |  |
|-------------------------------|-------|--|----|-------|--|--|
| -                             | OUT1  |  | ON | OFF   |  |  |
| 1                             | RESET |  |    |       |  |  |
| tagem do tempo 1 for atingida |       |  |    |       |  |  |

A saída poderá ser reativada após o comando de reset seguido do de start.

## F I = 3 - Cíclico assimétrico com start ON:

Este modo de funcionamento habilita o tempo 2.

Recebido o sinal de start a saída OUT1 é habilitada pelo tempo progra-

mado no parâmetro **Ł** I, e desabilitada pelo tempo programado no parâmetro **Ł2**, e assim sucessivamente até receber um comando de stop/reset.



#### F I = 4 - Cíclico assimétrico com start OFF:

Este modo de funcionamento habilita o tempo 2.

Recebido o sinal de start a saída OUT1 permanece desabilitada pelo

tempo programado no parâmetro £ 1, e habilitada pelo tempo programado no parâmetro **£2**, e assim sucessivamente até receber um comando de stop/reset.

derá ser reiniciado somente após o co-



## F I = 5 - Cíclico com start Pausa e ciclo único:

Funcionamento como o anterior,  $\mathbf{F} \mathbf{I} = 4$ , com somente um ciclo. Recebido o sinal de start a saída OUT1 permanece desabilitada pelo tempo programado no parâmetro £ 1, e habilitada pelo tempo programado no parâmetro £2, o ciclo po- start

OUT1 mando de reset seguido pelo de start.

#### F2 = 3 - Mesmo funcionamento que OUT1 com o tempo 3 atuando de modo absoluto:

Este modo de funcionamento habilita o tempo 3 que tem a mesma escala de tempo 5 l e não pode ser maior que tempo 1.

Recebido o sinal de start o instrumento inicia a contagem operando sobre a saída OUT2 do mesmo modo como age a função F I sobre a saída OUT1.

Consegüentemente se  $\mathbf{F} \mathbf{I} = 1$ , 4 ou 5 a saída OUT 2 opera com a função de retardo no acionamento com o tempo 3, enquanto se F ! = 2 ou 3 a saída OUT2 opera com a função de pulso no acionamento com o tempo 3.

Na programação do tempo 3 o display mostra £3. para indicar que o tempo 3 é independente do tempo 1.

#### F2 = 4 - Mesmo funcionamento que OUT1 com o tempo 3 atuando de modo relativo:

Este modo de funcionamento habilita o tempo 3 que tem a mesma escala de tempo 5 / e não pode ser maior que tempo 1.

Recebido o sinal de start o instrumento inicia a contagem operando sobre a saída OUT2 do mesmo modo como age a função F I sobre

Consequentemente se  $\mathbf{F}$   $\mathbf{I}$  = 1 , 4 ou 5 a saída OUT 2 opera com a função de retardo no acionamento com o tempo (£ ! - £3), enquanto se **f** I = 2 ou 3 a saída OUT2 opera com a função de pulso no acionamento com o tempo (£ 1 - £3).

Na programação do tempo 3 o display mostra £3d para indicar que o tempo 3 é dependente do tempo 1.

## 5 – PARAMETROS DE PROGRAMAÇÃO


#### 5.1 - DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS

- F I TIPO DE FUNCIONAMENTO OUT1: Permite estabelecer o funcionamento da saída OUT1:
  - 1 = Retardo no acionamento
- 4 = Cíclico assimétrico start ON
- **2** = Pulso no acionamento
- 5 = Ciclo único
- 3 = Cíclico assimétrico start OFF
- F2 TIPO DE FUNCIONAMENTO OUT2: Permite estabelecer o funcionamento da saída OUT2:
- **0** = Inoperante
- 1 = Operante como OUT1
- 2 = Operante como saída instantânea (até comando RESET)
- 3 = Mesma função de OUT1 com tempo 3 independente
- 4 = Mesma função de OUT1 com tempo 3 dependente
- 5 ! ESCALA DE TEMPO 1 (e 3): Este parâmetro permite estabelecer a unidade de medida do tempo 1 (e 3 se habilitado).
  - 1 = hora (9999)
- 3 = min s (99 min 59 s)
- 2 = hora min (99 h 59 min)
- 4 = s cent (99 s 99 cent)
- 52 ESCALA DE TEMPO 2: Este parâmetro interessa somente em modo de funcionamento  $\mathbf{F} \mathbf{I} = 3$ , 4 ou 5, e permite estabelecer a unidade de medida do tempo 2.
- 1 = hora (9999)
- $3 = \min s (99 \min 59 s)$
- 2 = hora min (99 h 59 min)
- 4 = s cent (99 s 99 cent)
- # 1 MAXIMO TEMPO 1: Este parâmetro permite estabelecer o valor máximo das duas cifras mais significativas programáveis no
- **H2** MAXIMO TEMPO 2: Este parâmetro permite estabelecer o valor máximo das duas cifras mais significativas programáveis no Preset **Ł∂**.
- L MODO DE CONTAGEM: Estabelece se a contagem deve ser tipo UP (crescente) ou DOWN (decrescente).
  - 1 = Contagem UP
- 2 = Contagem DOWN
- **b** MODO DE BACK-UP: Estabelece como o instrumento deve se comportar em caso de falha na alimentação.
  - 1 = Para a contagem memorizando o valor no instante da falha
  - 2 = Não utilizado
- **3** = Reseta a contagem
- **€** MODO DE FUNCIONAMENTO DA ENTRADA CNT EN: Estabelece como deve funcionar a entrada de habilitação da contagem CNT EN
  - 1 = Biestável START/STOP
- 3 = Monoestável START/STOP
- 2 = Biestável RESET-START/STOP
- 4 = Monoestável RESET-START/ STOP
- **Ł** MODO DE FUNCIONAMENTO DA TECLA □:
  - 0 = NÃO OPERATIVO
- 2 = RESET/START/STOP
- 1 = RESET-START/STOP
- 3 = RESET


## 6 – DADOS TÉCNICOS

| Alimentação (±10%)                                  | Vcc/Vca   | 12  |  |
|---|-----------|---|--|
| All Heritação (±1070)                               | Vca       | 24, 100 a 240   |  |
| Frequência  | Hz        | 50/60   |  |
| Consumo   | VA        | 2   |  |
| Entradas  |           | 2 entradas digitais CNT EN (habilitação<br>da contagem) e RESET para contato<br>livre de tensão |  |
| Saídas  |           | 2 saídas a relé SPDT (8 A-AC1, 3 A-AC3<br>/ 250VAC)   |  |
| Número de operações<br>do relé de saída             | operações | 100000  |  |
| Caixa   |           | policarbonato V0 auto extingüível   |  |
| Dimensões   | mm        | frontal: 33 x 75; profundidade: 64  |  |
| Peso  | gramas    | 175 aproximadamente   |  |
| Instalação  | mm        | encaixe em painel c/ abertura de 29 x 71  |  |
| Conexões  | mm²       | parafusos 2,5   |  |
| Grau de proteção frontal                            |           | IP 65 com guarnição   |  |
| Temperatura de funcionam.                           | ℃         | 0 a 50  |  |
| Umidade ambiente de func.                           | %         | 30 a 95 sem condensação   |  |
| Temperatura de transporte<br>e armazenamento        | ℃         | -10 a +60   |  |
| Funcionamento das saídas                            |           | 5 modos programáveis para OUT1,<br>4 modos programáveis para OUT2                               |  |
| Faixa de medida: 4 escalas<br>de tempo programáveis |           | 9999 h, 99 h 59 min, 99 min 59 s,<br>99 segundos 99 centésimos                                  |  |
| Resolução do display                                |           | hora, minuto, segundo, centésimo de segundo   |  |
| Precisão total                                      | %         | ± 0,1 do fundo de escala  |  |
| Display   |           | 4 dígitos vermelho, 12mm de altura  |  |

#### 7 – ESQUEMA ELÉTRICO



#### 8 - DIMENSÕES (mm)



## 9 – INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



# COELMATIC Ltda.

VENDAS/ADM.: Al. Vicente Pinzon, 173 - 9º a. - Cep 04547-130 - São Paulo - SP - Brasil Fone Fax: (011) 2066-3211

ASS.TÉCNICA/EXPED.: R. Casa do Ator, 685 - Cep 04546-002 - São Paulo - SP - Brasil Fone: (011) 3848-3311 - Fax: (011) 3848-3301

FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial

Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000

info@coel.com.br www.coel.com.br

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS Representantes e distribuidores em todo o Brasil e América Latina.



deste impresso sem prévio reserva-se no direito de alterar quaisquer dados COEL